

**БУТОНИ, ДАТЧИЦИ, ИЗКЛЮЧВАТЕЛИ - ШНАЙДЕР ЕЛЕКТРИК**


Прод. №	Описание	Мярка	Цена
40001	XB4BA21 бутон 1H0 к-т черен	бр	0.00
40002	XB4BA31 бутон 1H0 к-т зелен	бр	0.00
40003	XB4BA42 бутон 1H3 к-т червен	бр	0.00
40004	XB4BA61 бутон 1H0 к-т син	бр	0.00
40005	XB4BD21 бутон пр.1H0/0-1	бр	0.00
40006	XB4BD25 бутон пр.1H0+1H3/2-1	бр	0.00
40007	XB4BD33 бутон пр.2H0/2-0-1	бр	0.00
40008	XB4BD53 бутон самов.2H0/2-0-1	бр	0.00
40009	XB4BJ21	бр	0.00
40010	XB4BJ33	бр	0.00
40011	XB4BJ53	бр	0.00
40012	XB4BL845 бутон дв.1H0+1H3/з+ч	бр	0.00
40013	XB4BS542 аварийен стоп-1H3	бр	0.00
40014	XB4BS8445 аварийен стоп-1H0+1H3	бр	0.00
40015	XB4BV65 с.лампа жълта/без кр.	бр	0.00
40016	XB4BV63 с.лампа зелена/без кр.	бр	0.00
40017	XB4BV64 с.лампа черв./без кр.	бр	0.00
40018	XB4BVB3 с.лампа зелена/LED 24V	бр	0.00
40019	XB4BVB4 с.лампа черв./LED 24V	бр	0.00
40020	XB4BVB5 с.лампа жълта/LED 24V	бр	0.00
40021	XB4BVM3 с.лампа зел./LED 220V	бр	0.00
40022	XB4BVM4 с.лампа черв./LED 220V	бр	0.00
40023	XB4BVM5 с.лампа жълт./LED 220V	бр	0.00
40024	XB4BW3165 св.бутон бял/без кр.	бр	0.00
40025	XB4BW3365 св.бутон зел./без к.	бр	0.00
40026	XB4BW33M5 св.бут.зел/LED 220V	бр	0.00
40027	XB4BW34B5 св.бут.черв/LED 24V	бр	0.00
40028	XB4BW34M5	бр	0.00
40029	XB4BW35M5	бр	0.00
40030	XB4BA51 бутон 1H0 к-т жълт	бр	0.00
40031	XB4BS9445	бр	0.00
40032	XB4BT845	бр	0.00
40033	XB4BW84M5	бр	0.00
40034	XB4BW3465	бр	0.00
40035	XB4BW3565	бр	0.00
40036	XB4BA3311	бр	0.00
40037	XB4BA4322	бр	0.00
40038	XD4PA12 джойстик 2 посоки	бр	0.00
40039	XD4PA14 джойстик 4 посоки	бр	0.00
40040	XDAL11331 джойстик	бр	0.00
40041	XD4PA24 джойстик 4посоки/възв.	бр	0.00
40042	XB4BW33B5 бутон свет.LED 24V	бр	0.00

40043	XB5AC21	бр	0.00
40044	XD4PA22 джойстик 2посоки/възв.	бр	0.00
40045	XB4BK125M5 бутон превкл.светещ	бр	0.00
40046	XB4BW3445	бр	0.00
40047	XB4BW3345	бр	0.00
40048	XB5KSM сирена 220V	бр	0.00
40049	XBFX13 у-во за монтаж крушки	бр	0.00
40050	XB7EA21 бутон H0 к-т/черен	бр	0.00
40051	XB7EA31 бутон H0 к-т/зелен	бр	0.00
40052	XB7EA31P/IP44 бутон H0/зелен	бр	0.00
40053	XB7EA42 бутон H3 к-т/червен	бр	0.00
40054	XB7EA42P/IP44 бутон H3/червен	бр	0.00
40055	XB7ED21 бутон пр.H0/0-1	бр	0.00
40056	XB7ED21P/IP44 бутон H0/0-1	бр	0.00
40057	XB7ED25 бутон H0+H3/2-1	бр	0.00
40058	XB7ED33 бутон 2H0/2-0-1	бр	0.00
40059	XB7EG21 бутон пр.с ключ/H0	бр	0.00
40060	XB7EG33 бутон пр.с ключ/2H0	бр	0.00
40061	XB7ES142	бр	0.00
40062	XB7ES542 авар.стоп/H3	бр	0.00
40063	XB7ES545P/IP44 авар.стоп/H0+H3	бр	0.00
40064	XB7ES545 авар.стоп/H0+H3	бр	0.00
40065	XB7EV43 с.лампа зел./кр.220V	бр	0.00
40066	XB7EV44 с.лампа черв./кр.220V	бр	0.00
40067	XB7EV45 с.лампа жълта/кр.220V	бр	0.00
40068	XB7EV61 с.лампа бяла	бр	0.00
40069	XB7EV61P/IP44 с.лампа бяла	бр	0.00
40070	XB7EV63 с.лампа зелена	бр	0.00
40071	XB7EV64 с.лампа червена	бр	0.00
40072	XB7EV64P/IP44 с.лампа червена	бр	0.00
40074	XB7EV73 с.лампа зелена/220V	бр	0.00
40075	XB7EV74 с.лампа черв./220V	бр	0.00
40076	XB7EV75 с.лампа жълта/220V	бр	0.00
40077	XB7EV63P	бр	0.00
40078	XB7EV65	бр	0.00
40079	XB7EV65P	бр	0.00
40080	XB7EV66	бр	0.00
40081	XB7EA25	бр	0.00
40082	XB7EH21	бр	0.00
40083	XB7ES145 ав.стоп с ключ	бр	0.00
40084	XB7ED33P	бр	0.00
40085	XB7EA51 бутон жълт	бр	0.00
40086	XB7EW33M1	бр	0.00
40087	XB7EW34M1	бр	0.00
40088	XB7EW35M1	бр	0.00
40089	XB7EV03M LED сигн.лампа зелена	бр	0.00
40090	XB7EV04M LED сигн.лампа черв.	бр	0.00
40091	XB7EV05M LED сигн.лампа жълт	бр	0.00
40092	XB7EH25 бутон H0/H3 фикс.черен	бр	0.00
40093	XB7EH35 бутон H0/H3 фикс.зелен	бр	0.00

40094	XB7EW34M2 бутон св.черв.LED	бр	0.00
40095	XB7EW3361 бутон св.зелен/без к	бр	0.00
40096	XB7EW3461 бутон св.черв./без к	бр	0.00
40097	XB7EW3561 бутон св.жълт/без кр	бр	0.00
40098	XVLA333 LED 24V/св.л.зелена	бр	0.00
40099	XVLA334 LED 24V/св.л.червена	бр	0.00
40100	ZBE101 1N0 доп.контакт за XB4	бр	0.00
40101	ZBE102 1NC доп.контакт за XB4	бр	0.00
40102	ZBY2101	бр	0.00
40103	ZBY4101	бр	0.00
40104	ZBZ32	бр	0.00
40105	ZBZ33	бр	0.00
40106	ZBP0 силик.предп.за бутон	бр	0.00
40107	ZB2BE101 1N0 доп.контакт	бр	0.00
40108	ZB2BE102 1NC доп.контакт	бр	0.00
40109	ZB2BV03	бр	0.00
40110	ZB2BY2904	бр	0.00
40111	ZB2BY102	бр	0.00
40112	ZB2SZ3	бр	0.00
40113	ZB4BZ109	бр	0.00
40114	ZENL1111 1N0 доп.к-т за кноп.	бр	0.00
40115	ZENL1121 1NC доп.к-т за кноп.	бр	0.00
40116	ZB2BZ4 адаптер ф 30-ф 24мм	бр	0.00
40117	ZBE203 2N0	бр	0.00
40118	ZBE204	бр	0.00
40119	ZB4BS54 глава за бутон	бр	0.00
40120	XB2BW3461	бр	0.00
40121	XB2BA61	бр	0.00
40122	XB2BT42	бр	0.00
40123	ZB5AD2 глава за бутон	бр	0.00
40124	ZB5AZ103 тяло за бутон	бр	0.00
40125	ZB4BZ009 фиксиращ елемент	бр	0.00
40126	XB7EH0361 бутон св.фикс.-зелен	бр	0.00
40127	XB7EH0461 бутон св.фикс.-черв.	бр	0.00
40128	ZB4BJ7 глава за бутон	бр	0.00
40129	ZB4BGB4 глава за бутон	бр	0.00
40130	ZBY4101 табелка за бутон	бр	0.00
40131	ZB4BW533 глава за бутон	бр	0.00
40132	ZB4BW553 глава за бутон	бр	0.00
40133	ZB4BW543 глава за бутон	бр	0.00
40134	ZB4BA334 глава за бутон	бр	0.00
40135	XB7EV03B LED 24V сигн.л.зелена	бр	0.00
40136	XB7EV04B LED 24V сигн.л.черв.	бр	0.00
40137	XB7EV05B LED 24V сигн.л.жълта	бр	0.00
40138	ZB4BZ103	бр	0.00
40139	ZB4BW0B13	бр	0.00
40140	ZB4BK1313	бр	0.00
40141	XMLA070D2S11-датчик налягане	бр	0.00
40142	ZBY5102	бр	0.00
40143	ZB5AA333	бр	0.00

40144	ZB5AA434	бр	0.00
40145	ZB5AD304	бр	0.00
40149	DL1-NB28220GC 2W/220V глим кр.	бр	0.00
40150	DL1CE220 2W/220V крушка наж.ж	бр	0.00
40151	DL1CE024 2W/24V крушка наж.ж	бр	0.00
40152	DL1CE130 2.6W/130V крушка наж.	бр	0.00
40153	DL1CF220 220V крушка неон	бр	0.00
40154	DL1CJ0241 24V LED крушка св.	бр	0.00
40155	DL1CJ0243 24V LED крушка св.	бр	0.00
40156	DL1CJ0244 24V LED крушка св.	бр	0.00
40157	DL1BA160 крушка наж. ж.	бр	0.00
40158	XB7EA35 бутон 1 3/0к-т зелен	бр	0.00
40159	XB7EA45 бутон 1з/о к-т червен	бр	0.00
40160	XB4BVM1	бр	0.00
40161	ZB4BD3	бр	0.00
40162	ZB4BZ105	бр	0.00
40163	XB4BK124M5 превкл.LED220Vчервн	бр	0.00
40164	XB4BG21 превкл. с ключалка	бр	0.00
40165	XB4BK123M5 превкл.LED220Vзелен	бр	0.00
40166	XPEM110EX педал-превключвател	бр	0.00
40167	ZCKMD39-мет.тяло 1N0/2NC	бр	0.00
40180	XACA2813	бр	0.00
40189	XENG1191	бр	0.00
40190	XENC1121	бр	0.00
40191	XACA217	бр	0.00
40192	XACB9114	бр	0.00
40193	XACB9113	бр	0.00
40194	XACB6112	бр	0.00
40195	XACA9414	бр	0.00
40196	XACA9412	бр	0.00
40197	XACA9411	бр	0.00
40198	XACA009	бр	0.00
40199	XACA 12	бр	0.00
40200	XACA271	бр	0.00
40201	XACA213	бр	0.00
40202	XACA2713	бр	0.00
40203	XACA471	бр	0.00
40204	XACA4713	бр	0.00
40205	XACA671	бр	0.00
40206	XACA6713	бр	0.00
40207	XACA6813	бр	0.00
40208	XALD01	бр	0.00
40209	XALD02	бр	0.00
40210	XALD03	бр	0.00
40211	XALD04	бр	0.00
40212	XALD102	бр	0.00
40213	XALD112	бр	0.00
40214	XALD132	бр	0.00
40215	XALD142	бр	0.00
40216	XALD164	бр	0.00

40217	XALD211H29	бр	0.00
40218	XALD222	бр	0.00
40219	XALD213	бр	0.00
40220	XALD215	бр	0.00
40221	XALD311	бр	0.00
40222	XALD324	бр	0.00
40223	XALD334	бр	0.00
40224	XALJ174	бр	0.00
40225	XALK174	бр	0.00
40226	XALD339	бр	0.00
40227	XALK194	бр	0.00
40228	XALD115	бр	0.00
40229	XALD134	бр	0.00
40230	XACA871	бр	0.00
40231	XACA881	бр	0.00
40232	XALD361M	бр	0.00
40233	XALD102E	бр	0.00
40234	XACB9111	бр	0.00
40280	XCKS159H29 краен изкл.	бр	0.00
40281	XCKD2118P16	бр	0.00
40282	XCKJ10541H29 краен изкл.	бр	0.00
40283	XC2J10111 краен изкл.	бр	0.00
40284	XCKD2102P16 краен изкл.	бр	0.00
40285	XCKD2145P16 краен изкл.	бр	0.00
40286	XCKJ10511H29 краен изкл.	бр	0.00
40287	XCKJ167H29 краен изкл.	бр	0.00
40288	XCKS102H29 краен изкл.	бр	0.00
40300	XCKA102 краен изкл.	бр	0.00
40301	XCKA110 краен изкл.	бр	0.00
40302	XCKJ10559 краен изкл.	бр	0.00
40303	XCKJ10541 краен изкл.	бр	0.00
40304	ZCD21 тяло мет.1N0+1NC/кр.изк	бр	0.00
40305	ZCE08 глава/кр.изкл.прож.лост	бр	0.00
40306	ZC2-JE01	бр	0.00
40307	ZC2-JE05	бр	0.00
40308	ZC2-JE62	бр	0.00
40309	ZC2-JC1	бр	0.00
40310	XCKM102 краен изкл.	бр	0.00
40311	XCKM115 краен изкл.	бр	0.00
40312	XCKM121 краен изкл.	бр	0.00
40313	XCKM106 краен изкл.	бр	0.00
40314	ZCKD21 глава за кр.изкл	бр	0.00
40315	ZCE02 глава за краен изкл	бр	0.00
40316	XCMD2102L1 краен изкл.	бр	0.00
40317	XCKD2110P16	бр	0.00
40318	XCKD2121P16 краен изкл.	бр	0.00
40321	XCKP145 краен изкл.	бр	0.00
40323	XCKP106 краен изкл.	бр	0.00
40324	XCKP154 краен изкл.	бр	0.00
40325	XCKP2110P16 краен изкл.	бр	0.00

40330	XCKP2106P16 краен изкл.	бр	0.00
40331	XCKP2121P16 краен изкл.	бр	0.00
40332	XCKP2145P16 краен изкл.	бр	0.00
40333	XUB0BPSNL2 фотоелектр.датчик	бр	0.00
40334	XUB5BPANL2 фотоелектр.датчик	бр	0.00
40335	XULM06031 фотоелектр.датчик	бр	0.00
40336	XU5M18NP340 фотоел.датчик	бр	0.00
40337	XUK5AKSAL2 12-24 DC	бр	0.00
40340	XMLB070D2C11 датчик налягане	бр	0.00
40350	XS618B1PAL2 инд.датчик	бр	0.00
40351	XS612B1MAL2 инд.датчик	бр	0.00
40352	XS612B1NAL2 инд.датчик	бр	0.00
40353	XS7C40PC440 инд.датчик	бр	0.00
40354	XS612B1PAL2 инд.датчик	бр	0.00
40355	XS612B1PAM12 инд.датчик	бр	0.00
40356	XS4P08PA340 инд.датчик	бр	0.00
40357	XZCP1241L5 конектор за датчик	бр	0.00
40358	XS630B1PAL2 инд. датчик	бр	0.00
40359	XS612B1MBL2 инд. датчик	бр	0.00
40400	XBKH70000002M/220V брояч час.	бр	0.00
40401	RC87610150 часови брояч	бр	0.00
40402	XBKH70000004M сумиращ брояч	бр	0.00
40500	K1B001ULP 1P/12A/2-0-1 п.ключ	бр	0.00
40501	K1D023MLP L1-L3/N/V п.ключ	бр	0.00
40502	K1F027MLH L1/L2/L3/N/V п.ключ	бр	0.00
40503	K1F027MLP L1/L2/L3/N/V п.ключ	бр	0.00
40504	K1F003MLP L1-L2-L3/A п.ключ	бр	0.00
40505	K1F013MLP 0-L1-L3/A п.ключ	бр	0.00
40506	K1C003HC	бр	0.00
40507	K1C003ALH 3P/12A/0-1 п.ключ	бр	0.00
40508	K1C003QLH 1P/12A/0-3поз. ключ	бр	0.00
40509	K1D002ULP 2P/12A/2-0-1 п.ключ	бр	0.00
40510	K1D004QLH 1P/12A/0-4поз. ключ	бр	0.00
40511	K1D002ULH 2P/12A/2-0-1 п.ключ	бр	0.00
40512	K1B001ULH 1P/12A/2-0-1 п.ключ	бр	0.00
40513	K1A001ALH 1P/12A/0-1 п.ключ	бр	0.00
40514	K1F006QL 1P/12A/0-6 позиции	бр	0.00
40515	K1F013MLH 0-L1-L2-L3/A п.ключ	бр	0.00
40516	K1F003ULH 3P/12A/2-0-1 п.ключ	бр	0.00
40517	K1F022QLH 3P/12A/0-1-2 п.ключА	бр	0.00
40550	K2F003UC 3P/20A/2-0-1 п.ключ	бр	0.00
40551	K2F003ULH 3P/20A/2-0-1	бр	0.00
40552	K2A001ALH 1P/20A/0-1 п.ключ	бр	0.00
40553	K2B001ULH 1P/20A/2-0-1 п.ключ	бр	0.00
40554	K2C003HLH 3P/20A/0-1 п.ключ	бр	0.00
40555	K2F003ULP	бр	0.00
40556	K30F003UP 3P/30A/2-0-1 п.ключ	бр	0.00
40557	K63F003UP 3P/63A/2-0-1 п.ключ	бр	0.00
40558	K2E003WLH 3P/20A/2-0-1 реверс.	бр	0.00
40559	K63H004UP 4P/63A/2-0-1 п.ключ	бр	0.00

40560	K50D002UP 2P/50A/2-0-1 п.ключа	бр	0.00
40561	K10F003MCH 0-1-2-3 амперметър	бр	0.00
40600	KZ106 90/90PR V3/V4	бр	0.00
40601	ZBE205 конт.блок 1H0+1H3	бр	0.00
40602	ZB4BW0G15	бр	0.00
40603	ZB4BH013бутон натиск-натиск	бр	0.00
40604	ZB4BA1 глава за бутон	бр	0.00
40605	ZB4BH053	бр	0.00
40606	ZB4BW0G35	бр	0.00
40607	ZB4BH033	бр	0.00
40608	ZB4BD28 лостче/задържане	бр	0.00
40609	ZBVB1 - блок светодиоден 24V	бр	0.00
40610	ZBVB5 блок светодиоден 24V LED	бр	0.00
40611	ZB4BW0B31	бр	0.00
40612	ZB4BV043E	бр	0.00
40613	ZB4BV053E	бр	0.00
40614	ZB4BV013E	бр	0.00
40615	ZB4BD2	бр	0.00
40616	ZB4BK1243	бр	0.00
40617	XB4BG61	бр	0.00
40618	ZB4BW0G53	бр	0.00