

## КЛЮЧОВЕ И КОНТАКТИ ЕЛМАРК



Прод. №	Описание	Мярка	Цена
203000	ключ сх.1 бял "BASIC" EL	бр	0.00
203001	ключ сх.1 крем "BASIC" EL	бр	0.00
203002	ключ сх.1 ср.сив "BASIC" EL	бр	0.00
203003	ключ сх.1 графит "BASIC" EL	бр	0.00
203004	ключ сх.1 син "BASIC" EL	бр	0.00
203005	ключ сх.1 круша "BASIC" EL	бр	0.00
203006	ключ сх.5 бял "BASIC" EL	бр	0.00
203007	ключ сх.5 крем "BASIC" EL	бр	0.00
203008	ключ сх.5 ср.сив "BASIC" EL	бр	0.00
203009	ключ сх.5 графит "BASIC" EL	бр	0.00
203010	ключ сх.5 син "BASIC" EL	бр	0.00
203011	ключ сх.5 круша "BASIC" EL	бр	0.00
203012	ключ сх.6 бял "BASIC" EL	бр	0.00
203013	ключ сх.6 крем "BASIC" EL	бр	0.00
203014	ключ сх.6 ср.сив "BASIC" EL	бр	0.00
203015	ключ сх.6 графит "BASIC" EL	бр	0.00
203016	ключ сх.6 син "BASIC" EL	бр	0.00
203017	ключ сх.6 круша "BASIC" EL	бр	0.00
203018	ключ кръстат бял "BASIC" EL	бр	0.00
203019	ключ кръстат крем "BASIC" EL	бр	0.00
203020	ключ кръстат ср.сив "BASIC"EL	бр	0.00
203021	ключ кръстат графит "BASIC"EL	бр	0.00
203022	ключ кръстат син "BASIC" EL	бр	0.00
203023	ключ кръстат круша "BASIC" EL	бр	0.00
203024	димер 400W бял "BASIC" EL	бр	0.00
203025	димер 400W крем "BASIC" EL	бр	0.00
203026	димер 400W ср.сив "BASIC" EL	бр	0.00
203027	димер 400W графит "BASIC" EL	бр	0.00
203028	димер 400W син "BASIC" EL	бр	0.00
203029	димер 400W круша "BASIC" EL	бр	0.00
203030	бутон ст. бял "BASIC" EL	бр	0.00
203031	бутон ст. крем "BASIC" EL	бр	0.00
203032	бутон ст.сребр.сив "BASIC" EL	бр	0.00
203033	бутон ст.графит "BASIC" EL	бр	0.00
203034	бутон ст.син "BASIC" EL	бр	0.00
203035	бутон ст. круша "BASIC" EL	бр	0.00
203036	бутон зв. бял "BASIC" EL	бр	0.00
203037	бутон зв. крем "BASIC" EL	бр	0.00
203038	бутон зв. сребр.сив "BASIC"EL	бр	0.00
203039	бутон зв. графит "BASIC" EL	бр	0.00
203040	бутон зв. син "BASIC" EL	бр	0.00
203041	бутон зв. круша "BASIC" EL	бр	0.00

203042	контакт шуко бял "BASIC" EL	бр	0.00
203043	контакт шуко крем "BASIC" EL	бр	0.00
203044	контакт шуко ср.сив "BASIC" EL	бр	0.00
203045	контакт шуко графит "BASIC" EL	бр	0.00
203046	контакт шуко син "BASIC" EL	бр	0.00
203047	контакт шуко круша "BASIC" EL	бр	0.00
203048	конт. с капак бял "BASIC" EL	бр	0.00
203049	конт. с капак крем "BASIC" EL	бр	0.00
203050	конт.с капак ср.сив "BASIC" EL	бр	0.00
203051	конт.с капак графит "BASIC" EL	бр	0.00
203052	конт.с капак син "BASIC" EL	бр	0.00
203053	конт.с капак круша "BASIC" EL	бр	0.00
203054	конт.телефон бял "BASIC" EL	бр	0.00
203055	конт.телефон крем "BASIC" EL	бр	0.00
203056	конт.телефон ср.сив "BASIC" EL	бр	0.00
203057	конт.телефон графит "BASIC" EL	бр	0.00
203058	конт.телефон син "BASIC" EL	бр	0.00
203059	конт.телефон круша "BASIC" EL	бр	0.00
203060	конт.компютър бял "BASIC" EL	бр	0.00
203061	конт.компютър крем "BASIC" EL	бр	0.00
203062	конт.компютър ср.сив "BASIC" EL	бр	0.00
203063	конт.компютър графит "BASIC" EL	бр	0.00
203064	конт.компютър син "BASIC" EL	бр	0.00
203065	конт.компютър круша "BASIC" EL	бр	0.00
203066	конт. TV бял "BASIC" EL	бр	0.00
203067	конт. TV крем "BASIC" EL	бр	0.00
203068	конт. TV ср.сив "BASIC" EL	бр	0.00
203069	конт. TV графит "BASIC" EL	бр	0.00
203070	конт. TV син "BASIC" EL	бр	0.00
203071	конт. TV круша "BASIC" EL	бр	0.00
203072	рамка декор.2 бяла "BASIC" EL	бр	0.00
203073	рамка декор.2 крем "BASIC" EL	бр	0.00
203074	рамка декор.2 ср.сив "BASIC" EL	бр	0.00
203075	рамка декор.2 графит "BASIC" EL	бр	0.00
203076	рамка декор.2 син "BASIC" EL	бр	0.00
203077	рамка декор.2 круша "BASIC" EL	бр	0.00
203078	рамка декор.3 бял "BASIC" EL	бр	0.00
203079	рамка декор.3 крем "BASIC" EL	бр	0.00
203080	рамка декор.3 ср.сив "BASIC" EL	бр	0.00
203081	рамка декор.3 графит "BASIC" EL	бр	0.00
203082	рамка декор.3 син "BASIC" EL	бр	0.00
203083	рамка декор.3 круша "BASIC" EL	бр	0.00
204000	ключ сх1 бял "СПЛЕНДОР" EL	бр	0.00
204001	ключ сх1 черен "СПЛЕНДОР" EL	бр	0.00
204002	ключ сх1 бял св."СПЛЕНДОР" EL	бр	0.00
204003	ключ сх1 черен св"СПЛЕНДОР" EL	бр	0.00
204004	ключ сх6 бял "СПЛЕНДОР" EL	бр	0.00
204005	ключ сх6 черен "СПЛЕНДОР" EL	бр	0.00
204006	ключ сх6 бял св."СПЛЕНДОР" EL	бр	0.00
204007	ключ сх6 черен св"СПЛЕНДОР" EL	бр	0.00

204008	ключ сx5 бял "СПЛЕНДОР" EL	бр	0.00
204009	ключ сx5 черен "СПЛЕНДОР" EL	бр	0.00
204010	ключ сx5 бял св. "СПЛЕНДОР"EL	бр	0.00
204011	ключ сx5 черен св"СПЛЕНДОР"EL	бр	0.00
204012	ключ сx7 бял "СПЛЕНДОР" EL	бр	0.00
204013	ключ сx7 черен "СПЛЕНДОР" EL	бр	0.00
204014	ключ сx6 бял дв."СПЛЕНДОР" EL	бр	0.00
204015	ключ сx6 черен дв.СПЛЕНДОР EL	бр	0.00
204016	ключ звънч.бял св"СПЛЕНДОР"EL	бр	0.00
204017	ключ звънч.черен свСПЛЕНДОРЕL	бр	0.00
204018	бутон лихт бял "СПЛЕНДОР" EL	бр	0.00
204019	бутон лихт черен "СПЛЕНДОР"EL	бр	0.00
204020	контакт шуко бял "СПЛЕНДОР"EL	бр	0.00
204021	контакт шуко черенСПЛЕНДОР EL	бр	0.00
204022	димер черен 600W "СПЛЕНДОР"EL	бр	0.00
204023	ключ в-латор бял "СПЛЕНДОР"EL	бр	0.00
204024	ключ в-тор черен "СПЛЕНДОР"EL	бр	0.00
204025	контакт TV бял "СПЛЕНДОР" EL	бр	0.00
204026	контакт TV черен"СПЛЕНДОР" EL	бр	0.00
204027	контакт тел. бял "СПЛЕНДОР"EL	бр	0.00
204028	контакт тел.черен"СПЛЕНДОР"EL	бр	0.00
204029	контакт тел.2 бял"СПЛЕНДОР"EL	бр	0.00
204030	контакт тел2 черенСПЛЕНДОР"EL	бр	0.00
204031	контакт комп.бял "СПЛЕНДОР"EL	бр	0.00
204032	контакт комп.черенСПЛЕНДОР"EL	бр	0.00
204050	димер бял 600W сплендор0618EL	бр	0.00
204051	панел 1 оранж "СПЛЕНДОР" EL	бр	0.00
204052	панел 1 ср.сив "СПЛЕНДОР" EL	бр	0.00
204053	панел 1 бял "СПЛЕНДОР" EL	бр	0.00
204054	панел 1 черен "СПЛЕНДОР" EL	бр	0.00
204055	панел 1 жълт "СПЛЕНДОР" EL	бр	0.00
204056	панел 1 круша "СПЛЕНДОР" EL	бр	0.00
204057	панел 1 череша "СПЛЕНДОР" EL	бр	0.00
204058	панел 1 бордо "СПЛЕНДОР" EL	бр	0.00
204059	панел 1 св.син "СПЛЕНДОР" EL	бр	0.00
204060	панел 1 тъмносин "СПЛЕНДОР"EL	бр	0.00
204061	панел 1 хром "СПЛЕНДОР" EL	бр	0.00
204062	панел 1 злато "СПЛЕНДОР" EL	бр	0.00
204063	панел 2 бял "СПЛЕНДОР" EL	бр	0.00
204064	панел 2 ср.сив "СПЛЕНДОР" EL	бр	0.00
204065	панел 2 черен "СПЛЕНДОР" EL	бр	0.00
204066	панел 2 жълт "СПЛЕНДОР" EL	бр	0.00
204067	панел 2 круша "СПЛЕНДОР" EL	бр	0.00
204068	панел 2 череша "СПЛЕНДОР" EL	бр	0.00
204069	панел 2 бордо "СПЛЕНДОР" EL	бр	0.00
204070	панел 2 св.син "СПЛЕНДОР" EL	бр	0.00
204071	панел 2 тъмносин "СПЛЕНДОР"EL	бр	0.00
204072	панел 2 хром "СПЛЕНДОР" EL	бр	0.00
204073	панел 2 злато "СПЛЕНДОР" EL	бр	0.00
204074	панел 2 оранж "СПЛАНДОР" EL	бр	0.00

204075	панел 3 бял "СПЛЕНДОР" EL	бр	0.00
204076	панел 3 ср.сив "СПЛЕНДОР" EL	бр	0.00
204077	панел 3 черен "СПЛЕНДОР" EL	бр	0.00
204078	панел 3 жълт "СПЛЕНДОР" EL	бр	0.00
204079	панел 3 круша "СПЛЕНДОР" EL	бр	0.00
204080	панел 3 череша "СПЛЕНДОР" EL	бр	0.00
204081	панел 3 бордо "СПЛЕНДОР" EL	бр	0.00
204082	панел 3 св.син "СПЛЕНДОР" EL	бр	0.00
204083	панел 3 тъмносин "СПЛЕНДОР" EL	бр	0.00
204084	панел 3 хром "СПЛЕНДОР" EL	бр	0.00
204085	панел 3 злато "СПЛЕНДОР" EL	бр	0.00
204086	панел 3 оранж "СПЛЕНДОР" EL	бр	0.00
204087	панел с капак "СПЛЕНДОР" EL	бр	0.00
204088	панел с капак чер "СПЛЕНДОР" EL	бр	0.00
205000	ключ ПКМ сх.1 IP44 EL	бр	0.00
205001	ключ ПКМ сх.6 IP44 EL	бр	0.00
205002	ключ ПКМ сх.1 светещ IP44 EL	бр	0.00
205003	ключ ПКМ сх.6 светещ IP44 EL	бр	0.00
205004	контакт ПКМ/шуко/ IP44 EL	бр	0.00
205005	ключ+контакт ПКМ IP44 EL	бр	0.00
205006	контакт ПКМ/двоен/ IP44 EL	бр	0.00
205020	таймер ТЕ6В /0.01s-100h/ EL	бр	0.00